BAR Pro3

corega

クイック設定ガイド

フレッツ・ADSL/Bフレッツ (PPPoE) 編

インターネットにつながらないときは、 裏面の「困ったときは」をご覧ください。


お願い

本製品やつなごうとする機器 (パソコン、モデムなど) の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。

このガイドは、Internet Explorer 6.0、Windows XP Service Pack 1を例に説明しています。 ご使用のOSや機器によって、画面や手順が異なることがあります。

C Yahoo! BBまたはCATV (DHCP) は裏面へ

1 モデム、パソコンとルーターをつなごう



・すでにインターネットにつないでいる場合は、ルーターをつなぐ前にコレガのホームページにアクセスして、本製品の取扱説明書をあらかじめダウンロードしておくことをおすすめします。 ・次からは、フレッツ・ADSL/Bフレッツに加入してはじめてつなぐお客様を対象とした説明です。すでにフレッツ・ADSL/Bフレッツをお使いのお客様は、あらかじめ、裏面の「Q&A」「ルー ターの設定ユーティリティーが表示されない」の「すでにフレッツ・ADSL/Bフレッツに接続している場合は」をご覧になり、パソコンの設定を確認してください。 その後、本製品の接続、設定をSTEP1から始めてください。

・本製品をすでにご使用の場合は、裏面をご覧になり、工場出荷時の状態に戻してからお使いください。


V

パソコンの準備をしよう

パソコンに「LANポート」が付いているか確認しましょう。 本製品との接続用のLANケーブルを用意しましょう。


2 接続

本製品につなぐモデム、パソコンなどの電源をすべて切っておき




- ◆本製品の4つのLANポートのいずれかにLANケーブルをつなぎましょう。
- ②パソコンのLANポートにLANケーブルをつなぎましょう。






- ●本製品のWANポートにLANケーブルをつなぎましょう。
- ◆モデムまたはメディアコンバータのLANポートにLANケーブルをつなぎましょう。※モデムと回線をモジュラーケーブルでつないでおきましょう。





⑤ ⑥ モデム、本製品の順で、ACアダプターをつなぎましょう。電源が入ります。


6 確認 確認しよう



前面のPower、WAN側、LAN側両方の100M、Link/ActのLEDが点灯していれば、モデム、パソコンと正しくつなぐことができています。続けてSTEP2に

- お進みください。
- ※通信中の場合はLink/Act LEDが点滅します。
 ※100M LEDは、100M対応のLANポートにつないだ場合点灯します。
 お客様のお使いの機器の環境によって、点灯しない場合があります。

Particular Internet Explorerを 起動しよう





Bプロバイダーの情報を 入力しよう


(3)閉じる Internet Explorerを終了しよう

・プロバイダーの情報を入力するパソコンにセキュリティーソフト(ウイルス駆除ソフト、ファイアーウォールソフトなど)がインストールされていると、次のとおりにつなぐことができない場合があります。その場合は、セキュリティーソフトを一時的に停止させて、インターネッネットにつながってからお使いください。


1 起動) Internet Explorerを起動しよう








5 選択 「次へ」をクリックしよう





(f) テスト) **通信テストをしてみよう**

g 閉じる a

これでOK! さっそくホームページを見てみよう! テクセス! http://www.corega.co.jp/

BAR Pro3

(corega)

クイツク設定ガイド

Yahoo! BBまたはCATV (DHCP) 編

インターネットにつながらないときは、 「困ったときは」をご覧ください。


お願い

本製品やつなごうとする機器 (パソコン、モデム など)の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項 を守って正しくお使いください。

このガイドは、Internet Explorer 6.0、Windows XP Service Pack 1を例に説明しています。 で使用のOSや機器によって、画面や手順が異なる

ニンフレッツ・ADSL/Bフレッツ (PPPoE) は裏面へ

モデム、パソコンとルーターをつなぐだけ!!



・すでにインターネットにつないでいる場合は、ルーターをつなぐにコレガのホームページにアクセスして、本製品の取扱説明書をあらかじめダウンロードしておくことをおすすめします。 ・Yahoo! BBモデムの場合は、本製品とLANケーブルをつなぐだけでお使いになれます。

・このガイドでは、Yahoo! BBでの設定を説明していますが、CATV(DHCP)でもこの手順でお使いになれます。ただし、CATVによっては、手順が異なる場合があります。 ・本成因をすでにご使用の場合は、この面の「設定をもとに(工場出荷時の状態に)戻したい |をご覧になり、工場出荷時の状態に戻してからお使いください。


●▶準備)

パソコンの準備をしよう

パソコンに「LANポート」が付いているか確認しましょう。 本製品との接続用のLANケーブルを用意しましょう。




本製品につなぐデム、パソコンなどの電源をすべて切っておきます



●本製品の4つのLANポートのいずれかにLANケーブルをつなぎましょう。 ②パソコンのLANポートにLANケーブルをつなぎましょう。


3 接続



❸本製品のWANポートにLANケーブルをつなぎましょう。


◆Yahoo! BBモデムの「PC」または「ENET」ポートにLANケーブルをつ なぎましょう。(Yahoo! BBモデムと回線をモジュラーケーブルでつない でおきます。Yahoo! BBモデムと電話機もつないでおきます。)





⑤ ⑥ Yahoo! BBモデム、本製品の順で、ACアダプターをなぎましょう。

6 確認) 確認しよう




前面のPower、WAN側、LAN側両方の100M、Link/ActのLEDが点灯して いれば、Yahoo! BBモデム、パソコンと正しくつなぐことができています。 ※通信中の場合はLink/Act LEDが点滅します。


※100M LEDは、100M対応のLANポートにつないだ場合点灯します。お 客様のお使いの環境によって、点灯しない場合があります。

これでOK! さっそくホームページを見てみよう! コレガに http://www.corega.co.jp/

Oaf 困ったときは



「取扱説明書」ボタンをクリックすると、 と、コレガのホームページにアクセス して、取扱説明書を入手できます。



・コレガのホームページでは、 製品に関する最新情報を

お知らせしています。 コレガのホームページの「よ くあるお問い合わせ」をア クセスしてみてください。



ルーターと通信ができない

正しくつながれているか、次の点を確認してみてください。

- \square アドレス (192.168.1.1) を正しく入力しましたか?
- □ ルーターと通信できるようInternet Explorerが正しく準備 ができていますか?

Internet Explorerでプロキシサーバーを使うようになって いると、ユーティリティーが表示されません。


- 次の手順で再確認してみてください。 ①「ツール」メニュー→「インターネットオプション」をクリック
- します。 ② 「インターネットオプション」 画面で、 「接続」 タブをクリック し、「LANの設定」ボタンをクリックします。
- ③ 「ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定」画面で、次の 部分を確認します。



〈すでにフレッツ・ADSL/Bフレッツにつないでいる場合は〉

これまでパソコンにADSLモデムなどで直接フレッツ・ADSL/B フレッツにつないでいた場合は、次の点を確認してみてください。 □ Windows XPで、プロバイダーの情報が入力がされていま せんか?

Windows XPの「コントロールパネル」 – 「ネットワーク接続」 で、「広帯域」の情報が入力されていると、ルーターに通信で きません。次の手順で削除してください。



□「フレッツ接続ツール」を使用していませんか? NTTより配布されている「フレッツ接続ツール」を使って、フ レッツ・ADSL/Bフレッツにつなぐようになっていると、ルーター に通信できません。「フレッツ接続ツール」を削除してくださ

インターネットにつながらない

次の点を確認してみてください。

- □ プロバイダーとの契約や回線工事は完了していますか?
- □ 各機器の電源は入っていますか?
- □ 回線⇔モデム⇔ルーター⇔パソコンは正しくつながれてい
- □ パソコンにInternet ExplorerまたはTCP/IPの準備が正 しくできていますか?

取扱説明書を参照して、確認してみてください。


□ プロバイダーからの情報を正しく入力しましたか? 特に、パスワードは入力を間違っても画面上で確認するこ とができません。大文字と小文字が区別されることもあり ます。入力し直してください(フレッツ・ADSL、Bフレッツ

設定をもとに (工場出荷時の状態に)戻したい

どうしても解決できない場合は、次の手順で工場出荷時の状態 戻すことができます。

①ルーターの電源が入っている状態で、背面のINITスイッチを押

②前面のSelf Test LEDが点滅したら、INITスイッチを離します。 ③Self Test LEDが消灯するまでお待ちください。



これで、ルーターの設定がもとに(工場出荷時の状態に)戻り ます。このガイドをご覧になり、最初からやり直してください。

2台目以降のパソコンをつなぐには?

STEP1の手順で、パソコンをルーターにつなげれば、2台目 以降のパソコンからもインターネットにつなぐことができます。

おことわり

- ・Windows®XP Service Pack 1は、Microsoft®Windows®XP Home Edition operating system 日本語 版 Service Pack 1またはMicrosoft®Windows®XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1のいずれかを指します。
- ・coregaは、株式会社コレガの登録商標です。
- ・Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標また
- ・フレッツは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。
- ・Yahoo!とYahoo!のロゴマークは、米国ヤフーの登録商標または商標であり、ヤフー株式会社はこれらに関する
- ・その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。
- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部ま たは全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- ・本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承くださ
- ©2003 株式会社コレガ

2003年7月 Rev.A 初版 2004年4月 Rev.B 第二版